

Kurzanleitung W-AIR 150

Lokale Kontakte

Lokale Kontakte hinzufügen:

1. **Menü-Taste** drücken und **Kontakte** auswählen
2. Softkey **Mehr** drücken
3. **Kontakt hinzufügen** auswählen
4. Angaben in die Felder eingeben und Softkey **Speichern** drücken.

Einem lokalen Kontakt eine Kurzwahlnummer zuordnen:

1. Kontakt, welcher einer Kurzwahlnummer zugeordnet werden soll, im Menü **Kontakte** auswählen
2. Softkey **Mehr** drücken und **Kurzwahl** auswählen
3. Eine Zahl von 2 bis 9 auswählen
4. Softkey **Hinzufügen** drücken.

Einen Anruf tätigen

Manuell: die Rufnummer im Standby-Modus wählen und die grüne **Rufannahme-Taste** drücken.

Eine Kurzwahlnummer anrufen: im Standby-Modus lange (>2 Sekunden) auf jene Kurzwahl-Taste (von "2" bis "9"), die dem Kontakt zugeordnet wurde, drücken.

Anruf aus der Anrufliste:

1. **Menü-Taste** drücken und **Anrufe** auswählen
2. Mit Hilfe der **Navigationstasten** die gewünschte Nummer auswählen
3. Die grüne **Rufannahme-Taste** drücken.

Anruf aus dem Globalen Telefonbuch:

1. **Menü-Taste** drücken und **Globales Telefonbuch** auswählen
2. Softkey **Suchen** drücken
3. Die Rufnummer oder den Name wählen
4. **Auswahl-taste** drücken und den Kontakt auswählen
*Sollten dem Kontakt mehrere Rufnummern zugeordnet sein (dies wird durch einen rechts neben dem Kontakt angezeigten grünen Pfeil signalisiert), ist es möglich die richtige Rufnummer mit Hilfe der **Navigationstasten** auszuwählen.*
5. Die grüne **Rufannahme-Taste** drücken.

Die Telefonbücher werden über die Collaboration oder vom Systemadministrator erstellt.

Stummschaltung, Lautstärke und Lautsprecher

Das Mikrofon stummschalten: **Stummschalt-Taste** während des Gesprächs drücken.

Lautstärke regulieren: **Lautstärke-Tasten** +/- während des Gesprächs drücken.

Freisprechmodus: zum Aktivieren / Deaktivieren **Lautsprecher-Taste** während des Gesprächs drücken. Um einen Anruf im Freisprech-Modus entgegenzunehmen, **Lautsprecher-Taste** drücken.

Push-to-Talk (PTT)

Menü-Taste drücken und unter **Einstellungen** -> **PTT** -> **Ein** auswählen. Die **Stummschalt-Taste** drücken bzw. gedrückt halten, während man ins Gerät spricht. Ihre Mitteilung wird an andere W-AIR 100/150 Handsets im Netzwerk übertragen.

Halten / Zweiter Anruf

Softkey **Rückfrage** während des Gesprächs drücken.

Um einen zweiten Anruf zu tätigen: die Rufnummer wählen oder die **Auswahl-Taste** drücken, um die Rufnummer aus dem *Globalen Telefonbuch* oder den lokalen *Kontakten* auszulesen, und anschließend die grüne **Rufannahme-Taste** drücken.

Makeln: falls ein Anruf aktiv ist und ein anderer Anruf gehalten wird, Softkey **Makeln** drücken, um zwischen diesen Gesprächen zu wechseln.

Hinweis: Dieses Gerät unterstützt bis zu 2 aktive Anrufe / Kanäle.

Anrufe vermitteln

Ohne Rückfrage

1. Softkey **Übergabe** während des Gespräch drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Die Rufnummer wählen oder die **Auswahl-Taste** drücken um die Rufnummer aus dem *Globalen Telefonbuch* oder den lokalen *Kontakten* auszulesen
3. Softkey **Übergabe** drücken.

Nach Rückfrage

1. Softkey **Übergabe** während des Gespräch drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Die Rufnummer wählen oder die **Auswahl-Taste** drücken um die Rufnummer aus dem *Globalen Telefonbuch* oder den lokalen *Kontakten* auszuwählen
3. Die grüne **Rufannahme-Taste** drücken
4. Softkey **Übergabe** drücken, um den Anruf zu vermitteln.

Konferenzschaltung

1. Während des Gesprächs **Konferenz** drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Die Rufnummer wählen oder die **Auswahl-Taste** drücken um die Rufnummer aus dem *Globalen Telefonbuch* oder den lokalen *Kontakten* auszuwählen
3. Die grüne **Rufannahme-Taste** drücken
4. Sobald der zweite Teilnehmer das Gespräch entgegennimmt, Softkey **Konferenz** drücken.

Die Voicemail-Nachrichten abrufen

Voicemail-Taste (Taste 1) drücken und für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, um auf die Voicemail zuzugreifen, und dann den Audio-Anweisungen folgen.

Telefon- und Audioeinstellungen

- **Menü-Taste** drücken und **Einstellungen** auswählen, um Einstellungen bezüglich Sprache, LED-Anzeige, Automatische Rufaufnahme, Vibration vorzunehmen.
- **Menü-Taste** drücken und **Audioeinstellungen** auswählen, um Audioeinstellungen wie Anruflautstärke, Rufton, Tastenton, Reichweitenwarnung und anderes vorzunehmen.
- **Menü-Taste** drücken und **Alarmerstellungen** auswählen, um einen Weckruf einzurichten.



Wildix

Lieferumfang

- 1 x W-AIR 150 Mobilteil mit Lithium-Ionen-Akku
- 1 x Ladeschale
- 1 x Steckernetzteil
- 1 x Gürtelclip and Gürtelcliptasche
- 1 x Zugschnur and Zugschnurtasche

Sicherheitshinweise

<https://www.wildix.com/safety-information/>

Inbetriebnahme

1. Das Akkufach des Telefons öffnen: den Sperrhebel in Pfeilrichtung drehen.
2. Die Akkuklappe anheben und die Akkuklappe vom Gerät entfernen.
3. Den Akku entfernen.
4. Die Schutzfolie von den Kontakten des Akkus entfernen.
5. Den Akku wieder einlegen und den Deckel des Akkufachs schließen
6. Das mitgelieferte Netzteil der Ladeschale anschließen
7. Das Telefon in die Ladeschale stellen und den Akku vollständig aufladen (dies kann, in Abhängigkeit vom Ladezustand des Akkus, bis zu 6 Stunden dauern).

Die LED-Anzeige an der Ladeschale leuchtet dauerhaft, wenn das Telefon korrekt in der Ladeschale steht und der Akku geladen wird.

Tasten und Funktionen



Einschalten und Ausschalten

- Die rote **Auflegen-Taste** für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, um das Telefon einzuschalten.
- Die rote **Auflegen-Taste** für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, um das Telefon auszuschalten.

Mobilteil an der Basisstation registrieren

1. **Menü-Taste** drücken
2. Mit Hilfe der Navigationstaste im Menü **Verbindung** auswählen
3. **Registrieren** auswählen
4. Einen leeren Slot auswählen und den PIN-Code der Basisstation eingeben (dieser lautet standardmäßig 0000)
5. **OK** drücken.

Anmeldung

1. 99 wählen und die grüne **Rufannahme-Taste** drücken
2. Die Nebenstelle eingeben
3. Die ersten fünf Zeichen des Passworts eingeben
4. Nach Aufforderung durch das System die 1 wählen.

Passworteingabe über die Tastatur: die Buchstabeneingabe erfolgt durch einmaliges Drücken jener Taste, auf welcher der Buchstabe abgebildet ist; die Eingabe eines Sonderzeichens erfolgt stets durch die Sterntaste (*).

Beispiel: Passwort lautet 4Ag7\$Zl@
Eingabe erfolgt über 4247*



Wildix-Partner

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online unter:



www.wildix.com